M1-NT22012	Rév. : 1	NOTE TECHNIQUE	
	DATE D'APPLICATION : 17/10/2022	NT FANID VIEV NT FANID VIEV	industrias
Ancienne Réf. :	PAGE : 1/18	INT FAINIR VIST INT FAINIR VIST	muustries

DATE DE VALIDATION	OBJET DE LA REVISION
17/10/2022	Création

SOMMAIRE

SO	SOMMAIRE				
1	OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	1			
2	PRINCIPE	1			

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette note technique a pour but de faciliter la mise en service de la console « FAFNIR VISY Command » que ce soit sur le terrain ou en production.

2 PRINCIPE

Cette console est dotée de deux ports séries : un pour la programmation (Visy-Setup) et un pour l'exploitation (Easyconnect ou Elys).

M1-NT22012	Rév. : 1	NOTE TECHNIQUE	
	DATE D'APPLICATION : 17/10/2022	NT FANIR VISY NT FANIR VISY	industries
Ancienne Réf. :	PAGE : 2/18		



Il est possible d'utiliser <u>une connexion série en local</u> avec un câble droit mâle / femelle et si besoin un convertisseur usb / série :



Après avoir lancé Visy-Setup on va sur l'onglet « Connexion série » puis « Recherche automatique » :

M1-NT22012	Rév. : 1	NOTE TECHNIQUE	
	DATE D'APPLICATION : 17/10/2022	NT FANIR VISY NT FANIR VISY	industries
Ancienne Réf. :	Page : 3/18		

VISY-Setup 4.9.4		-		×
Connexion série : Connectez l'un des RS-232 série ports de cet ordinateur au service interface de la VISY-Command.	FA	F	NI	R
Connexion série Connexion réseau Connexion	modem Simulation d'ap	pareil		
Interface sérielle :	Recherche <u>a</u> utomatiqu	e		
📑 🖉 Langues	Connecter		<u>F</u> ermer	

Recherc	he auto	-		×				\times
Statut	Vérificatio	n du p	ort COM	6 Aler	S-232 série ar au service Command.	FA	FN	IR
		Con	nexion séri	e Connes	vion réseau Connexio	on modem Simulation d'ap	parel]	
			1	angues		Connecter	Eerme	er

Ce qui devrait permettre de trouver le port série si celui-ci n'est pas connu :

VISY-Setup 4.9.4	-	-		×
Connexion série : Connectez l'un des RS-232 série ports de cet ordinateur au service interface de la VISY-Command.	FA	FN	11	R
Connexion série Connexion réseau Connexion r	nodem Simulation d'app	areil		
Interface sérielle :	COM6 ▼			
Cangues	Connecter		Eermer	

M1-NT22012	Rév. : 1	NOTE TECHNIQUE	
	DATE D'APPLICATION : 17/10/2022	NT FANID VIEV NT FANID VIEV	industrios
Ancienne Réf. :	PAGE : 4/18		industries

Et on entre dans le menu de programmation de la sonde :

VISY-Setup	- 🗆 X
1	Sondes
Valeur mesurée act.(F1)	N° de borne de la sonde : 1 🖨
Unité d'évaluation (F2)	VISY-Stick
Date et l'heure (F3)	Origine des données de mesure : VISY-Stick
A.	Numéro d'appareil du capteur de mesure : 42713
Sondes (F4)	Type de sonde :
Tableaux barémage (E5)	Valeur du décalage du capteur de mesure : 0 mm
•	Décalage du flotteur de produit : 0 mm
Entrées (F6)	Qualité du produit : Biodiesel
a 🚽 👌	Désignation du produit : ED95
Sorties (F7)	Code produit : 0
A	Suppression des boues activée : 🔲 🛛 0 mm
E venements some (F8)	Alarmes de niveau et de volume
Sauvegrd. et charger (F9)	Configuration de densité
) d- MCV C-h	Accenter Jeler Fermer
A propos de VISY-Setup	Anchei Jeiel Teinei

M1-NT22012	Rév. : 1	NOTE TECHNIQUE	
	DATE D'APPLICATION : 17/10/2022		industrias
Ancienne Réf. :	PAGE : 5/18		maustries

Pour intervenir <u>à distance (télémaintenance)</u> on doit utiliser une autre méthode.

Nous avons besoin d'une interface MOXA pour réaliser la conversion Série / Ethernet en mode « communication de données » soit « SW1 / SW2 / SW3 = OFF/OFF/OFF » pour la partie programmation (première étape) et ensuite en mode « console » soit « SW1/SW2/SW3=ON/OFF/OFF » pour la partie exploitation Easyconnect.





M1-NT22012	Rév. : 1	NOTE TECHNIQUE	
	DATE D'APPLICATION : 17/10/2022		industrias
Ancienne Réf. :	PAGE : 6/18		industries

Le convertisseur MOXA a pour adresse par défaut 192.168.127.254 : il faut donc se placer sur la même plage réseau :



Ce qui permet de « Pinger » son IP afin de réaliser un « Telnet » pour entrer en programmation du boitier.

au Invite de commandes	_	\times
Microsoft Windows [version 10.0.19044.1586] (c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.		^
C:\Users\TECH>ping 192.168.127.254		
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.127.254 avec 32 octets de données : Réponse de 192.168.127.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255 Réponse de 192.168.127.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255 Réponse de 192.168.127.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255 Réponse de 192.168.127.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255		
Statistiques Ping pour 192.168.127.254: Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%), Durée approximative des boucles en millisecondes : Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms		
C:\Users\TECH>telnet 192.168.127.254		

M1 NT22012	Rév. : 1	NOTE TECHNIQUE	
M1-N122012	DATE D'APPLICATION : 17/10/2022	NT FANID VIEV NT FANID VIEV	industrios
Ancienne Réf. :	PAGE : 7/18	NT FANIK VISY NT FANIK VISY	muustnes

Suivre les copies d'écran comme exemples (dans notre cas le boitier aura pour exemple l'adresse 192.168.10.3) :

Telnet 192.168.127.254	\times
	^
Console terminal type (1: ansi/vt100, 2: vt52) : 1	

Telnet 192.168.127.254				-	×
MOXA	NPort Express V3.	.0			^
[serverConfig] OP_mode Serialpor	t Monitor Ping	Restart Exit			
Config server settings					
FCC, hash to many Fatana aslan	L.				
ESC: back to menu Enter: selec	τ				
Server Model	DE-311 Rev 3				
Server Nome			1		
Server Malle			1		
Serial Number	40006				
TP Configuration	[Static TD]				
TD Addross		1			
IP Address]			
Netmask	[255.255.255.0	1			
Gateway	[]			
Ethernet Status	100M/Link				
MAC Address	00:90:E8:04:9C:	:46			
Password	[]			

Telnet 192.168.127.254		_	\times
MOXA NPort Exp	ress V3.0		^
serverConfig [OP_mode] Serialport Monito Setup OP mode	r Ping Restart Exit		
ESC: back to menu Enter: select Port Application 01 [Host Based / Driver Mode	Host Based / Driver Mode Pair Connection (Master) Pair Connection (Slave) TCP Server TCP Client UDP Server/Client Ethernet Modem		

M1 NT22012	Rév. : 1	NOTE TECHNIQUE	
M1-N122012	DATE D'APPLICATION : 17/10/2022	NT FANIR VISY NT FANIR VISY	industrias
Ancienne Réf. :	PAGE : 8/18		industries

La programmation du port série dans ce cas correspond à l'usage de VISY-Setup

🚾 Service port					×
.	Baudrate :	9600			•
Į	Databits :	8			•
	Parity :	NONE			•
	Stopbits :	1			•
-			1	OK	
_	Lan	cel		ŪK	



N41 NIT22012	Rév. : 1	NOTE TECHNIQUE	
M1-N122012	DATE D'APPLICATION : 17/10/2022		industrios
Ancienne Réf. :	PAGE : 9/18	NI FANIR VIST NI FANIR VIST	maustries
Toko 102 160 127 2	54		

Х

cs. Telnet	192.168.127.254
------------	-----------------

MOXA NPort Express V3.0	^
serverConfig OP_mode Serialport Monitor Ping Restart [Exit] Quit the session	
Enter: select ESC: previous menu	

Ne pas oublier de sauvegarder les changements :



Ainsi que de se placer sur la bonne plage réseau :

N41 NIT22012	Rév. : 1	NOTE TECHNIQUE	
M11-N122012	DATE D'APPLICATION : 17/10/2022		industrias
Ancienne Réf. :	Page : 10/18	NI FANIR VIST NI FANIR VIST	industries

En Invite de commandes	_		\times
	l i		^
Perte de la connexion à l'hôte			
🗽 Connexions réseau			
C. (SSETS (TECH), $\leftarrow \rightarrow \vee \uparrow$ 🛓 > Panneau de configuration > Tous les Panneaux de configuration > Connexions réseau		~	Ü
C Propriétés de Ethernet X Renommer cette conn	exion Aff	icher le	statut
Gestion de réseau Partage	i xox-D033 (R) Dual Band	Wirele	ss-A
Co Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)			
Général			
Ce Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.			
Othiser Fadresse IP suivante : Adresse IP : 192 . 168 . 10 . 1			
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 0			
Passerelle par défaut :			
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement			
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :			
Serveur DNS prefere :			
Serveur DNS auxiliaire :			
Valider les paramètres en quittant Avancé			
3 éléme			

On peut ensuite lancer VISY-Setup :

VISY-Setup 4.9.4	_	- 🗆	×
Connexion réseau : Utilisez cette option si l'interface de service RS232 du VISY-Command est connectée à un réseau via un convertisseur TCP/IP.	FA	FNII	R
Connexion série Connexion réseau Connexio	n modem Simulation d'appa	reil]	
Nom d'hôte / adresse IP : Numéro de port :	192.168.10.3 4001		
The second seco	Connecter	Eermer	

M1-NT22012	Rév. : 1	NOTE TECHNIQUE	
	DATE D'APPLICATION : 17/10/2022	NT FANIR VISY NT FANIR VISY	industrias
Ancienne Réf. :	PAGE : 11/18		maustries

Et commencer la programmation :

F VISY-Setup	- 🗆 X
	Sondes
Valeur mesurée act.(F1)	N° de borne de la sonde : 1 🛉
থ্য Unité d'évaluation (F2)	VISY-Stick •
👸 Date et l'heure (F3)	Origine des données de mesure : VISY-Stick
Sondes (F4)	Numéro d'appareil du capteur de mesure : 42713 Type de sonde :
Tableaux barémage (F5)	Valeur du décalage du capteur de mesure : 0 mm
Natural Entrées (F6)	Qualité du produit : Biodiesel
*	Désignation du produit : ED95
Sorties (F7)	Code produit : U Suppression des boues activée : C 0 mm
Événements sortie (F8)	Alarmes de niveau et de volume
Sauvegrd. et charger (F9)	Configuration de densité

A la fin il faudra repasser les paramètres série « en mode Easyconnect » et ne pas oublier SW1.

🕰 Telnet 192.168.127.254		_	\times
٨	10XA NPort Express V3.0		^
serverConfig OP_mode <mark>[Seria</mark> Config serial port settings	alport] Monitor Ping Restart Exit		
ESC: back to menu Enter: s	select		
Port Number	1		
Baud Rate(bps) Parity Data Bit Stop Bit Flow Control UART FIFO	[9600] [Odd] [7] [1] [None] [Disable]		

Suive ce schéma pour la connectique hôte dans le cas d'un DB9 femelle :

câblage en mode console



Soit la broche 2 (RxD) sur la sortie TxD ; la broche 3 (TxD) sur l'entrée RxD ; la broche 5 (GND) sur la masse.

Création d'une cuve :

Dans VISY-Setup pour créer une cuve il suffit de créer une sonde et de lui ajouter un produit.

<u>pas de cuve 3</u>

N41 NIT22012	Rév. : 1	
W11-N122012	DATE D'APPLICATION : 17/10/2022	
Ancienne Réf. :	PAGE : 13/18	

NT FANIR VISY NT FANIR VISY

<u>العج</u>	Sondes		
/aleur mesurée act.(F1)	N° de bo	rne de la sonde : 🏾 🕄	•
mile devaluation (F2)	VIST-Stick		<u> </u>
Date et l'heure (F3)	Origine des données de mesure :	VISY-Stick	
N.	Numéro d'appareil du capteur de mesure :	0	
Sondes (F4)	Type de sonde :		
ableaux batémage (E5)	Valeur du décalage du capteur de mesure :	0	mm
abicada balcinago (r o)	Décalage du flotteur de produit :	0	mm
Entrées (F6)	Qualité du produit :	• pas configuré •	
	Désignation du produit :		
Sorties (F7)	Code produit :	0	
événements sortie (FR)	Suppression des boues activée :		mm
2 10100 (10)		Alarmes de niveau et de volume	
auvegrd. et charger (F9)		Configuration de densité	

une nouvelle cuve 3 est présente

VISY-Setup	×
₩.	Sondes
Valeur mesurée act.(F1)	N° de borne de la sonde : 3€
Unité d'évaluation (F2)	VISY-Stick
0 Date et l'heure (F3)	Origine des données de mesure : VISY-Stick
N.	Numéro d'appareil du capteur de mesure : 42716
Sondes (F4)	Type de sonde :
Tableaux barémage (F5)	Valeur du décalage du capteur de mesure : 0 mm
•	Décalage du flotteur de produit : 0 mm
Entrées (F6)	Qualité du produit : Carburant diesel
1 😛 1	Désignation du produit :
Sorties (F7)	Code produit : 0
8	Suppression des boues activée : 🔽 0 mm
E venements softie (F8)	Alarmes de niveau et de volume
Sauvegrd. et charger (F9)	Configuration de densité
À propos de VISY-Setup	Accepter Jeter Eermer

Pour supprimer une cuve il suffit de faire la manipulation inverse.

Entrer un barème de jaugeage :

On part du document fourni avec la cuve.

N41 NT22012	Rév. : 1	NOTE TECHNIQUE	
M1-N122012	DATE D'APPLICATION : 17/10/2022	NT FANIR VISY NT FANIR VISY	industrias
Ancienne Réf. :	Page : 14/18		industries

DIAM Compartime	1 2200 nt: ()	12000	Litres	- 🔿 I	LAFO	N 9001	: 2015
H(cm)	Volume(Litre)	H(cm)	Volume(Litre)	H (cm)	Volume(Litre)	H(cm)	Volume(Litre)
1	6	56	2435	111	6502	168	10423
2	17	57	2498	112	6581	167	10484
3	31	58	2563	113	6659	168	10545
4	47	59	2628	114	6727	169	10606
5	65	60	2693	115	6799	170	10666
6	85	61	2758	116	6874	171	10727
7	108	62	2825	117	6950	172	10785
8	132	63	2891	118	7026	173	10844
9	158	64	2958	119	7102	174	10904
10	185	65	3024	120	7177	175	10960
11	213	66	3092	121	7268	176	11016
12	244	67	3160	122	7344	177	11072
13	274	68	3229	123	7418	178	11128
14	308	69	3297	124	7494	179	11184
15	341	70	3366	125	7568	180	11238
16	376	71	3436	126	7644	181	11292
17	412	72	3505	127	7718	182	11344
18	448	73	3575	128	7793	183	11397
19	486	74	3647	129	7867	184	11448
20	526	75	3716	130	7941	185	11500
21	565	76	3787	131	8015	186	11551
22	606	77	3858	132	8089	187	11600
23	649	78	3930	133	8162	188	11649
24	690	79	4002	134	8236	189	11697
25	735	80	4074	135	8309	190	11744
26	778	81	4146	136	8382	191	11791
27	824	82	4218	137	8455	192	11838
28	871	83	4291	138	8527	193	11881
29	917	84	4364	139	8599	194	11927
30	965	85	4438	140	8671	195	11969
31	1014	86	4511	141	8743	196	12012
32	1063	87	4585	142	8814	197	12054
33	1113	88	4658	143	8886	198	12093
34	1164	89	4732	144	8955	199	12134
35	1215	90	4807	145	9027	200	12173
36	1267	91	4882	146	9097	201	12209
37	1319	92	4955	147	9166	202	12247
38	1373	93	5031	148	9236	203	12282
39	1427	94	5106	149	9305	204	12316
40	1482	95	5181	150	8374	205	12350
41	1537	96	5255	151	9443	206	12382
42	1593	97	5331	152	9511	207	12413
43	1649	98	5422	153	9579	208	12442
44	1705	99	5497	154	9646	209	12470
45	1764	100	5573	155	9712	210	12498
46	1823	101	5649	156	9779	211	12522
47	1881	102	5725	157	9846	212	12546
48	1941	103	5800	158	9911	213	12567
49	2001	104	5872	159	9976	214	12587
50	2062	105	5939	160	10042	215	12605
51	2122	106	6018	161	10107	216	12621
52	2183	107	6097	162	10170	217	12635
53	2245	108	6198	163	10234	218	12644
54	2308	109	6299	164	10297	219	12667
66	2371	110	6404	165	10360	220	12764

Il faut ensuite arriver à ce format « en mm » :

M1-NT22012	Rév. : 1	NOTE TECHNIQUE	
	DATE D'APPLICATION : 17/10/2022	NT FANIR VISY NT FANIR VISY	industrios
Ancienne Réf. :	PAGE : 15/18		muustnes

bareme 12000 fafnir - Bloc-notes

Fichie	er	Edition	Format	Affichage	Aide
0 0	3				
10 6	5				
20 1	17				
30 3	31				
40 4	17				
50 6	55				
60 8	35				
70 1	10	8			
80 1	13	2			
90 1	15	8			
100	1	85			
110	2	13			
120	2	44			
130	2	74			
140	30	98			
150	3	41			
160	3	76			
170	4	12			
180	4	48			
190	4	86			
200	5	26			
210	5	65			
220	6	0 6			
230	6	49			
240	6	90			
250	7	35			
260	/	/8			
270	8	24			
<					
_	_				

On peut utiliser le convertisseur en ligne de Adobe pour convertir le fichier en format Word :

https://www.adobe.com/fr/acrobat/online/convert-pdf.html

Convertir à partir d'un PDF

22-042 BAREME MONO DP ()12M ³ Ø2200 PDF	×	
• vers Microsoft Word Doct	vers Microsoft PowerPoint PPT	x
O vers Microsoft Excel XLS	x O au format image JPG	~
	Annuler Convertir en DOCX	3

Ensuite on peut sélectionner les données par colonne et faire du copier / coller afin de fabriquer le fichier précèdent :

M1-NT22012	Rév. : 1	NOTE TECHNIQUE			
	DATE D'APPLICATION : 17/10/2022	NT FANID VIEV NT FANID VIEV	industrios		
Ancienne Réf. :	PAGE : 16/18		industries		

Fichier Accueil	Insertion Cone	ception	Mise en page	Références	Publipostage	Révision	Affichage	Aide CegidPI	VI Création de	e tableau 🛛 M	lise en page
Couper			•	A A A	a - 🍖 📘	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ \end{array} \end{array} = \begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{array}$	~ € ≣ ∋ ≣ A	↓ ¶ AaB	bCc[AaBbCc	D AaBbCc[AaBbCcI
Coller Keproduire	la mise en forme	G I	<u>S</u> ~ abe X ₂)	(² 🛕 ~ 🌌	• <u>A</u> • 🗏	= = =	\$≣ ~ 🏝 ~	🗄 ~ 🛛 🛚 🕅 Ne	ormal 🛛 🕆 Corps d	¶Paragra	¶ Sans int
Presse pap	iers 5		Police		5	Darac	ranhe			Styles	
Fiesse-pap	1613 121		Folice		121	Falag	Jiapiie	121		Styles	
			B Compart	ARÊME DE JA DIAM 2200 iment: ()	AUGEAGE DO	ONNÉ A TITRE 2000 Litres		LAFC	150 DN 9001	2015	
			H (.cm) Volume(I	.itre) H (.cn	n.) Volume(L	.itre) H (.cm) Volume(Litr	re) H(cm)	Volume(Litre)	٦ ٦
			1	6	56	2435	111	6502	166	10423	
			2	17	57	2498	112	6581	167	10484	
			3	31	58	2563	113	6659	168	10545	
			4	47	59	2628	114	6727	169	10606	
			5	65	60	2693	115	6799	170	10666	
			6	85	61	2758	116	6874	171	10727	
			7	108	62	2825	117	6950	172	10785	
			8	132	63	2891	118	7026	173	10844	
			9	158	64	2958	119	7102	174	10904	
			10	185	65	3024	120	7177	175	10960	
			11	213	66	3092	121	7268	176	11016	
			12	244	67	3160	122	7344	177	11072	
			13	274	68	3229	123	7418	178	11128	
			14	308	69	3297	124	7494	179	11184	
			15	341	70	3366	125	7568	180	11238	
			16	376	71	3436	126	7644	181	11292	
			17	412	72	3505	127	7718	182	11344	
			18	448	73	3575	128	7793	183	11397	
			19	486	74	3647	129	7867	184	11448	
			20	526	75	3716	130	7941	185	11500	
			21	565	76	3787	131	8015	186	11551	
			22	606	77	3858	132	8089	187	11600	
			23	649	78	3930	133	8162	188	11649	
Page 1 sur 1 474 mot	ts 🖾 😪 Access	ibilité : co	nsultez nos recomn	andations	- 70	4000	1 404	0000	400	44007	

Nota : il faudra ajouter un zéro à chaque valeur de hauteur afin de passer en mm

On entre dans « Tableaux de barémage » et on doit passer en « Type de tableau = Distance de niveau fixe » et « insérer le fichier » précédemment créé.

M1-NT22012	Rév. : 1	NOTE TECHNIQUE		
	DATE D'APPLICATION : 17/10/2022	NT FANID VIEV NT FANID VIEV	industrias	
Ancienne Réf. :	PAGE : 17/18	INT FAINIR VIST INT FAINIR VIST	muustnes	

VISY-Setup		- 🗆 X					
E C	Tableaux barémage						
Valeur mesurée act.(F1)	N° de borne de la sonde : 3 ‡						
Unité d'évaluation (F2)	VISY-Stick	•					
Date et l'heure (F3)	Type de tableau : 128 éléments	Unité de volume : Litre 💌					
Sondes (F4)	Niveau / mm Volume / Litre	Modifier la ligne Niveau/mm Volume / Litre					
Tableaux barémage (F5)		+ Insérer Effacer					
		Tout supprimer					
Entrees (F6)		Copier tableaux barémage de					
*		E Copier dans le presse-papier					
Sorties (F7)		nsérer presse-papier					
Événements sortie (FR)	Ligne 0/0	Sauvegarder dans fichier					
	Température de référence : 15,0 °C	🚰 Insérer fichier					
Council of charges (EQ)	Taux remplissage admissible : 0,0 %	Insérer fichier pouces, gallons					
Sauvegru, et chaiger (F3)	Détection seuil de remplissage : 1,0 %	Calculer tableau de barémage					
À propos de VISY-Setup	Accepter	Jeter <u>F</u> ermer					

VISY-Setup						-		×
-	Tat	leaux ba	arémage					
Valeur mesurée act.(F1)			N°	de borr	ne de la son	de :	3 🛊	Ī
Unité d'évaluation (F2)	VI	SY-Stic	k				•]
Date et l'heure (F3)	Туре	e de tabl au	Distance de nive	au fixe 💌	Inité de volume :	Litre	•]
N	×	Niveau /	Volume / L	itte	Modifier la ligne	Volum	. / 1.200	
Sondes (F4)	1	10	6		2020		12413	ĩ
	2	20	17	_	2010		12415	
Tableaux batémage (E5)	3	40	47	_	+ Insérer		Effacer	
Tabledax balenage (1 3)	5	50	65	_				-
Entráes (EG)	6	60	85	_	Tout supprimer			
Endes (roj	7	70	108	_	Copier tablea	aux baréi	mage de	
	8	80	132		Copier dan	s le pres	se-papier	7
Sorties (F7)	9	90	158	~	Inséter presse-panier		-	
2	Lign	e 207/220	4.05		Sauvegard	ler dans	fichier	-
Evénements sortie (F8)	_		4	15.0 %0		er fichier		
l e l	'	emperature	de reference :	15,0 L				2
Sauvegrd. et charger (F9)	Ta	ux remplissag	je admissible :	0,0 %	-			5
)	Détec	ction seuil de	remplissage :	1,0 %	Calculer tab	leau de	barémage	
À propos de VISY-Setup			Accepter		Jeter		Eermer	
		_						_

Modification de la forme du réservoir :

M1-NT22012	Rév. : 1	NOTE TECHNIQUE	MADIC	
	DATE D'APPLICATION : 17/10/2022			
Ancienne Réf. :	PAGE : 18/18		maustries	

Lors de la mise en service la première cuve apparait toujours comme rectangulaire et ensuite les autres cylindriques.

Il faudra modifier la forme du réservoir directement sur la console comme sur la documentation

TeDo VISY-SoftView Administrator en 2019-01.pdf à la page 12 avec le code 22765

Modification du taux de remplissage :

Sur la console de jaugeage le volume et le niveau de la cuve sont corrects mais elle apparait comme toujours pleine visuellement



La solution consiste à entrer le taux de remplissage à 95%