





Pour l'émetteur d'impulsion en partie inférieure

- Retirer les vis (x4) repérées 31 et 32 sur la vue éclatée ci-dessous
- Tourner dans la position souhaitée
- Remettre les vis 31 et 32

