

<b>M1-NT22002</b>	RÉV. : 1	<b>NOTE TECHNIQUE</b>	<b>LAFON</b>
	DATE D'APPLICATION : 25/02/2022		
Ancienne Réf. :	PAGE : 1/5	<b>MODIFICATION DU MOT DE PASSE POUR L'UTILISATEUR "MAINTENEUR"</b>	

DATE DE VALIDATION	OBJET DE LA REVISION
25/02/2022	Création

## SOMMAIRE

<b>SOMMAIRE .....</b>	<b>1</b>
<b>1 OBJET .....</b>	<b>2</b>
<b>2 DOMAINE D'APPLICATION.....</b>	<b>2</b>
<b>3 PRINCIPE .....</b>	<b>2</b>
<b>4 MODIFICATION DU MOT DE PASSE.....</b>	<b>3</b>
<b>5 ARCHIVAGE DU MOT DE PASSE .....</b>	<b>5</b>
<b>6 PERTE DU MOT DE PASSE .....</b>	<b>5</b>

<b>M1-NT22002</b>	RÉV. : 1	<b>NOTE TECHNIQUE</b>	<b>LAFON</b>
	DATE D'APPLICATION : 25/02/2022		
Ancienne Réf. :	PAGE : 2/5	<b>MODIFICATION DU MOT DE PASSE POUR L'UTILISATEUR "MAINTENEUR"</b>	

## 1 OBJET

La présente note technique définit la mise en œuvre de la modification du mot de passe pour l'utilisateur Windows « **Mainteneur** ».



## 2 DOMAINE D'APPLICATION

La note technique s'applique aux mainteneurs en charge de la maintenance des stations du réseau Carrefour pour les sites équipés d'un pupitre ELYS en version 2.7.0 sous Windows 10.

## 3 PRINCIPE

Chaque station équipée d'un pupitre ELYS doit être installée avec une version sécurisée.

Le mot de passe de l'utilisateur « **Mainteneur** » doit être modifié lors de l'installation.

Chaque société en charge de la maintenance d'une ou plusieurs stations devra définir un mot de passe unique pour chaque station et elle devra conserver ces différents mots de passes pour lui permettre d'intervenir ultérieurement sur site ou en télémaintenance.


En cas de perte du mot de passe, le constructeur est le seul habilité à réinitialiser le mot de passe.

<b>M1-NT22002</b>	RÉV. : 1	<b>NOTE TECHNIQUE</b>	<b>LAFON</b>
	DATE D'APPLICATION : 25/02/2022		
Ancienne Réf. :	PAGE : 3/5	<b>MODIFICATION DU MOT DE PASSE POUR L'UTILISATEUR "MAINTENEUR"</b>	


#### 4 MODIFICATION DU MOT DE PASSE

Ouvrir la session de l'utilisateur « **Mainteneur** » avec le mot de passe par défaut « **Mainteneur2017** ».


Cliquer sur le menu démarrer  , cliquer ensuite sur le logo de la session et enfin cliquer sur « **Modifier les paramètres de compte** »



Une fenêtre va s'ouvrir, au niveau du menu sur la gauche cliquer ensuite sur « **Options de connexion** ».



Au niveau de « **Mot de passe** », cliquer sur le bouton « **Modifier** ».



<b>M1-NT22002</b>	RÉV. : 1	<b>NOTE TECHNIQUE</b>	<b>LAFON</b>
	DATE D'APPLICATION : 25/02/2022		
Ancienne Réf. :	PAGE : 4/5	<b>MODIFICATION DU MOT DE PASSE POUR L'UTILISATEUR "MAINTENEUR"</b>	

La fenêtre suivante va s'afficher, renseigner le mot de passe actuel pour l'utilisateur « **Mainteneur** » et cliquer sur le bouton « **Suivant** ».

Changer votre mot de passe

Confirmez d'abord votre mot de passe actuel.

 Mainteneur

Mot de passe actuel

Renseigner le nouveau mot de passe actuel et saisir « **mainteneur** » comme « **Indication de mot de passe** ».  
Attention : le mot de passe doit être **unique** pour chaque station.

← Changer votre mot de passe


Nouveau mot de passe

Entrez de nouveau le mot de passe

Indication de mot de passe

<b>M1-NT22002</b>	RÉV. : 1	<b>NOTE TECHNIQUE</b>	<b>LAFON</b>
	DATE D'APPLICATION : 25/02/2022		
Ancienne Réf. :	PAGE : 5/5	<b>MODIFICATION DU MOT DE PASSE POUR L'UTILISATEUR "MAINTENEUR"</b>	

Cliquer sur le bouton « **Terminer** » pour valider la modification du mot de passe.



## 5 ARCHIVAGE DU MOT DE PASSE

Le mot de passe de chaque station doit être conservé de manière sécurisée par la société en charge de la maintenance de la station.

Ce mot de passe ne doit être communiqué qu'aux personnes en charge de la maintenance de la station.

## 6 PERTE DU MOT DE PASSE

En cas de perte du mot de passe, le constructeur est la seule entité habilitée à définir un nouveau mot de passe.

Des frais peuvent s'appliquer pour effectuer cette action.