

|                 |                   |                                                |       |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|-------|
| 2021_022        | REV. : 02         | NOTE TECHNIQUE                                 | LAFON |
|                 | DATE : 24/12/2021 |                                                |       |
| Ancienne Réf. : | PAGE : 1/3        | MONTAGE ET COUPLE DE SERRAGE LECTEUR<br>APL3.5 |       |

| HISTORIQUE DES REVISIONS |            |                                                     |                       |                     |                        |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| REV.                     | DATE       | OBJET                                               | REDACTEUR             | VERIFICATEUR        | APPROBATEUR            |
| 01                       | 09/12/2021 | Première édition                                    | STP<br>Victor PERRAUD | BE<br>Marc MONBOEUF | STP<br>Didier LOUCHART |
| 02                       | 24/12/2021 | Modification de la référence de l'outil d'insertion |                       |                     |                        |

## Sommaire

|          |                                                          |          |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION .....</b>              | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>MONTAGE ET SERRAGE DES VIS DU LECTEUR APL3.5.....</b> | <b>3</b> |

|                 |                   |                                                        |              |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>2021_022</b> | REV. : 02         | <b>NOTE TECHNIQUE</b>                                  | <b>LAFON</b> |
|                 | DATE : 24/12/2021 |                                                        |              |
| Ancienne Réf. : | PAGE : 2/3        | <b>MONTAGE ET COUPLE DE SERRAGE LECTEUR<br/>APL3.5</b> |              |

## 1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette note technique montre la procédure à suivre pour le montage des lecteurs APL3.5.

Elle s'applique uniquement pour les modèles de lecteur APL3.5 **R03-B**, **R03-C** et **R02-\* PV** (Pastille Verte).

Le respect du montage des lecteurs APL3.5 référencés ci-dessus en suivant la méthode décrite dans ce document permet de solutionner les échecs de lecture de carte à piste.

|                 |                   |                                                |       |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|-------|
| 2021_022        | REV. : 02         | NOTE TECHNIQUE                                 | LAFON |
|                 | DATE : 24/12/2021 |                                                |       |
| Ancienne Réf. : | PAGE : 3/3        | MONTAGE ET COUPLE DE SERRAGE LECTEUR<br>APL3.5 |       |

## 2 MONTAGE ET SERRAGE DES VIS DU LECTEUR APL3.5

1. Insérer dans le lecteur l'outil « guide insertion lecteur » pour référence [17691990]



2. Insérer le lecteur dans la façade en veillant à bien aligner la protubérance dans le bezel externe



3. Mettre une goutte de frein filet bleu LOCTITE 242 sur chacune des 4 vis pour code MME0268 (M4x10)

4. Fixer les vis en suivant la séquence 1, 2, 3, 4 montrée dans l'image à droite avec un couple de serrage compris entre 0.80 et 1.00 Nm

**ATTENTION :** L'outil de simulation de carte doit rester dans le lecteur jusqu'à la fin de séquence complète de serrage



5. Connecter les 2 câbles R COM et R ALIM à l'arrière du lecteur et retirer l'outil de simulation de carte

