

NT_2020_003	REV. : 01	NOTE TECHNIQUE	LAFON
	DATE : 27/0/2020	CONFIGURATION POMPE TWIN SUR PUPITRE ELYS	
Ancienne Réf. : xxxx	PAGE : 2/2		

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette note technique est la procédure à suivre pour l'installation et la configuration d'une pompe TWIN avec un pupitre ELYS.

2 CONFIGURATION

Au niveau du pupitre ELYS, il faut noter le numéro de chaque pompe TWIN déclarée sur la station.

Il faut modifier le fichier C:\PUPITRE\PUPITRE.INI, au niveau de la section [IFSF], l'entrée STATUT_PISTOLET.

Pour ajouter le numéro de chaque pompe en séparant chaque numéro de pompe par le caractère « ; ».

Le numéro de la pompe doit toujours être sur 2 caractères :

- Pompe 1 : 01
- Pompe 2 : 02
- Pompe 11 : 11

Exemple :

Pompe 8, 9 et 10 fonctionnent avec un calculateur TWIN.

[IFSF]

STATUT_PISTOLET=08;09;10

Incidence en cas de non-respect de cette configuration :

Si une pompe TWIN n'est pas configurée sur Elys comme indiqué ci-dessus, il est possible de perdre une transaction dans certains cas