

<b>M1-NT23026</b>	RÉV. : 1	<b>NOTE TECHNIQUE</b>	<b>MADIC industries</b>
	DATE D'APPLICATION : 26/01/2024		
Ancienne Réf. :	PAGE : 1/14	<b>SUPPRESSION DYNDNS POUR EASYONLINE VERSION 8.9</b>	

<b>DATE DE VALIDATION</b>	<b>OBJET DE LA REVISION</b>
26/01/2024	Création

### Sommaire

<b>1</b>	<b>CONTEXTE .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>EASYCARB ET ROUTEUR DÉJÀ INSTALLÉS : CONFIGURER LE ROUTEUR ET EASYCARB EN SUPPRIMANT LE DYNDNS .....</b>	<b>2</b>
<b>2.1</b>	<b>Configurations de départ .....</b>	<b>2</b>
2.1.1	Routeur.....	2
2.1.2	Contrôleur de site.....	3
<b>2.2</b>	<b>Si remplacement Contrôleur de site.....</b>	<b>3</b>
<b>2.3</b>	<b>Modification en battement de cœur .....</b>	<b>4</b>
2.3.1	Si remplacement du routeur .....	4
2.3.2	Modifier la configuration du routeur .....	4
2.3.3	Modifier la configuration du contrôleur de site .....	5
<b>3</b>	<b>NOUVELLE INSTALLATION .....</b>	<b>10</b>
<b>3.1</b>	<b>Routeur .....</b>	<b>10</b>
<b>3.2</b>	<b>Ajout du contrôleur de site dans EASYONLINE .....</b>	<b>10</b>
<b>3.3</b>	<b>Côté contrôleur de site .....</b>	<b>11</b>
3.3.1	Si test FTP KO.....	11
3.3.2	Si test FTP OK.....	11
<b>3.4</b>	<b>Arrêt Synchronisation car version applicatif EASYCARB inférieur à EASB239A. ....</b>	<b>11</b>

<b>M1-NT23026</b>	RÉV. : 1	<b>NOTE TECHNIQUE</b>	<b>MADIC industries</b>
	DATE D'APPLICATION : 26/01/2024		
Ancienne Réf. :	PAGE : 2/14	<b>SUPPRESSION DYNDNS POUR EASYONLINE VERSION 8.9</b>	

## 1 CONTEXTE

A partir du 01/02/2024, MADIC industries ne fournit plus de DynDNS. Cette fonctionnalité est remplacée par l'émission d'un battement de cœur par le contrôleur de site. EASYONLINE récupère ainsi son adresse IP publique.

**Fin du service DynDNS le 31/01/2024** : tous les DynDNS actuels seront inactifs à cette date. Il est donc impératif de modifier la /configuration du routeur et de l'EASYCARB lors d'une intervention de maintenance. Les paragraphes suivants décrivent les opérations à effectuer.

Les routeurs 2G et 3G devront être changés car Orange arrêtera le service pour ces deux technologies réseaux (Voir NT M1-NT24002) :

- La 2G au 31/12/2025
- La 3G au 31/12/2028

## 2 EASYCARB ET ROUTEUR DÉJÀ INSTALLÉS : CONFIGURER LE ROUTEUR ET EASYCARB EN SUPPRIMANT LE DYNDNS

### 2.1 CONFIGURATIONS DE DÉPART

#### 2.1.1 Routeur

Firmware: F3x26Q v1.1 (Dec 3 2019 18:14:41) std  
 Time: 01:22:47 up 1:22, load average: 0.03, 0.02, 0.04  
 WAN IP: 90.117.185.155

**Wireless Mobile Router**  
 2. 5G/3G/3. 5G/4G

<b>Menu</b> <b>Setup</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <a href="#">Basic Setup</a></li> <li>o <b>DDNS</b></li> <li>o <a href="#">MAC Address Clone</a></li> <li>o <a href="#">Advanced Routing</a></li> <li>o <a href="#">Networking</a></li> </ul> <a href="#">Wireless Services</a> <a href="#">VPN</a> <a href="#">Security</a> <a href="#">Access Restrictions</a> <a href="#">NAT</a> <a href="#">QoS Setting</a> <a href="#">Applications</a> <a href="#">Administration</a> <a href="#">Status</a>	<b>Dynamic Domain Name System (DDNS)</b> <b>DDNS</b> DDNS Service: <input type="text" value="DynDNS.org"/> User Name: <input type="text" value="ogil"/> Password: <input type="password" value="*****"/> Host Name: <input type="text" value="system.test.dynlafon.com"/> Type: <input type="text" value="Static"/> Wildcard: <input type="checkbox"/> Do not use external ip check: <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <b>Options</b> Force Update Interval: <input type="text" value="10"/> (Default: 10 Days, Range: 1 - 60) <b>DDNS Status</b> <pre> Thu Jan 1 00:06:13 1970: INADYN: Started 'INADYN Advanced version 1.96-ADV' - dynamic DNS updater. Thu Jan 1 00:06:13 1970: INADYN: IP read from cache file is '90.117.219.78'. No update required. Thu Jan 1 00:06:13 1970: I:INADYN: IP address for alias 'system.test.dynlafon.com' needs update to '90.117.185.155' Thu Jan 1 00:06:25 1970: I:INADYN: Alias 'system.test.dynlafon.com' to IP '90.117.185.155' updated successfully.           </pre>	<b>Help</b> more... <b>DDNS Service:</b> DDNS allows you to access your network using domain names instead of IP addresses. The service manages changing IP addresses and updates your domain information dynamically. You must sign up for service through DynDNS.org, freedns.afraid.org, ZoneEdit.com, No-IP.com or Custom. <b>Force Update Interval:</b> Type an integer number in the box to set the force update interval (in days). Updates should only be performed automatically when your IP address has changed. Beware of your DDNS provider update abuse policy to avoid your hostname or domain to be blocked.
---	---	--

<b>M1-NT23026</b>	RÉV. : 1	<b>NOTE TECHNIQUE</b>	<b>MADIC industries</b>
	DATE D'APPLICATION : 26/01/2024		
Ancienne Réf. :	PAGE : 3/14		

## 2.1.2 Contrôleur de site

**EASYCONNECT** x FORMATIONEC

Accueil | SITES | GUNES | SAISIE LIVRAISON | LISTE DES BARÈMES | AUTORISATION PONCTUELLE

Administration | FormationEC | Rechercher | dans

Vous êtes ici : Accueil > Sites > Liste des sites > 001 FORM VO > Configuration générale > Modification d'un contrôleur

### MODIFICATION D'UN CONTRÔLEUR DE SITE EASY

*Veillez remplir le formulaire ci-dessous (\* : champs obligatoires)*

Type de site : Easy

Contrôleur de site : EASYCARB

No ctrl : 01

Nom du contrôleur de site : Banc 1

**Versions logiciel**

Bios : EASB102B | 20/12/2023 19:28

Applicatif : EASB329A | 20/12/2023 19:28

**Réseau**

Type de connexion : Ethernet

Adresse IP dynamique (DHCP ou modem GPRS) :

Adresse web :  Fx0 |  Par battements de coeur

system.test.dynafon.com

Paramètre actuel | Paramètre par défaut

Adresse IP : 192.168.1.2 | 192.168.1.87

Masque : 255.255.255.0 | 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.1.1 | 0.0.0.0

DNS : 8.8.8.8 | 192.168.0.1

Port Http du contrôleur de site : 8080 | 80


## 2.2 SI REMPLACEMENT CONTRÔLEUR DE SITE

Si le contrôleur de site ne doit être pas remplacé, sauter cette étape.

Lors du remplacement du contrôleur de site il est conseillé d'effectuer un remplacement basique en conservant le DynDNS pour pouvoir faire une synchro totale afin de récupérer la dernière version logiciel du contrôleur qui permettra par la suite de configurer le battement de cœur et ainsi supprimer le DynDNS.

- Effectuer le remplacement du contrôleur (faire synchro avant)
- Déployer le fichier de config XML
- Lancer un test FTP
- Synchroniser avec une Synchronisation Totale depuis EasyConnect
- Vérifier que le contrôleur a bien récupéré la dernière version (EASB329A)

<b>M1-NT23026</b>	RÉV. : 1	<b>NOTE TECHNIQUE</b>	<b>MADIC industries</b>
	DATE D'APPLICATION : 26/01/2024		
Ancienne Réf. :	PAGE : 4/14	<b>SUPPRESSION DYNDNS POUR EASYONLINE VERSION 8.9</b>	



## 2.3 MODIFICATION EN BATTEMENT DE CŒUR


### 2.3.1 Si remplacement du routeur

Si le routeur est remplacé par un routeur sans DynDNS, sauter l'étape suivante.

### 2.3.2 Modifier la configuration du routeur

Si le routeur est configuré avec un DynDNS :

- Se connecter au routeur avec l'adresse 192.168.1.1
- S'identifier avec admin/admin
- Se rendre dans « Setup » puis « DDNS »
- Sélectionner « Disable » dans le menu déroulant « DDNS Service »




<b>M1-NT23026</b>	RÉV. : 1	<b>NOTE TECHNIQUE</b>	<b>MADIC industries</b>
	DATE D'APPLICATION : 26/01/2024		
Ancienne Réf. :	PAGE : 5/14	<b>SUPPRESSION DYNDNS POUR EASYONLINE VERSION 8.9</b>	


- Cliquer sur le bouton « Apply Settings » puis sur le bouton « Save » en bas de page.
- Eteindre quelques secondes puis rallumer le routeur
- Vérifier que la nouvelle configuration (DDNS = Disable) est active ainsi que l'obtention d'une IP WAN

### 2.3.3 Modifier la configuration du contrôleur de site

- Se rendre dans « Configuration Générale » situé dans le site
- Onglet Réseau, cliquer sur le nom de votre contrôleur



- Cocher « Par battement de cœur »



<b>M1-NT23026</b>	RÉV. : 1	<b>NOTE TECHNIQUE</b>	<b>MADIC industries</b>
	DATE D'APPLICATION : 26/01/2024		
Ancienne Réf. :	PAGE : 6/14	<b>SUPPRESSION DYNDNS POUR EASYONLINE VERSION 8.9</b>	

- Exporter le fichier de config XML
- Déposer le fichier de config XML sur le contrôleur de site
- Lancer un test FTP

### 2.3.3.1 Si test FTP KO

- Se connecter au contrôleur de site
- Vérifier les évènements



### Battement de cœur actif

Légende des couleurs : Critique Inquietant Information Debug Valider

Rafraîchir

Num	Date	Milli	Type	Code	Libellé
3516	21/12/2023 - 11:37	413398	5	1	lafon:Ouverture session
3515	21/12/2023 - 11:36	360129	5	2	lafon: Fin session auto
3514	21/12/2023 - 11:24	28774	7	2	Fin de la commande
3513	21/12/2023 - 11:24	28760	7	0	Depot :transactions OK
3512	21/12/2023 - 11:24	27424	7	0	Depot: 001 OK
3511	21/12/2023 - 11:24	26411	7	0	Depot: /COMMUN/LOGICIELS OK
3510	21/12/2023 - 11:24	24382	7	0	Connexion FTP OK
3509	21/12/2023 - 11:24	23336	7	1	Test FTP
3508	21/12/2023 - 11:24	23334	7	1	Lancee Commande :
3507	21/12/2023 - 11:24	17389	5	1	lafon:Ouverture session
3506	21/12/2023 - 11:23	6156	14	12	T CARBURANT D1:en service 24H/24
3505	21/12/2023 - 11:23	5399	9	4	T CARBURANT D1:LG1 00 FRAA403A VMini TRMC207
3504	21/12/2023 - 11:23	5397	9	4	T CARBURANT D1:LG0 04 ESPA403A VMini TRMC207
3503	21/12/2023 - 11:23	5284	9	4	T CARBURANT D1:bios:TRMC100B-appli:TRMC215A
3502	21/12/2023 - 11:23	5261	9	4	E3 CALC 10:bios:TRMC100B-appli:TRMC215A
3501	21/12/2023 - 11:23	5233	15	4	Site ouvert
3500	21/12/2023 - 11:23	5212	17	4	Ad Ip Serveur:94.23.177.82
3499	21/12/2023 - 11:23	4830	15	1	Fermeture de toutes les sessions
3498	21/12/2023 - 11:23	4745	27	3	Heartbeat active 15 mn
3497	21/12/2023 - 11:23	4743	22	13	Autorisation site ONLINE
3496	21/12/2023 - 11:23	4741	9	3	langue Version:FRAA309A code 00
3495	21/12/2023 - 11:23	4739	9	3	MANAGER bios:EASB102B-appli:EASB329A
3494	21/12/2023 - 11:23	4737	15	2	Ouverture site automatique
3493	21/12/2023 - 11:23	4735	27	3	Heartbeat active 15 mn
3492	21/12/2023 - 11:23	39	9	3	langue Version:FRAA309A code 00
3491	21/12/2023 - 11:23	36	9	3	MANAGER bios:EASB102B-appli:EASB329A
3490	21/12/2023 - 11:23	17	8	3	Raset par serveur HTTP

### Erreur événement battement non actif

1707. FORMATION-1. FormationEC MAC AD : 00-07-55-00-12-2E

**FORM VO**

MAINTIENEUR 001-01 BIOS :EASB102B - APPLI : EASB329A-LG-FRAA309A

Liste des événements

Retour Imprimer


Légende des couleurs : Critique Inquietant Information Debug Valider

Rafraîchir

Num	Date	Milli	Type	Code	Libellé
3571	22/12/2023 - 11:55	42915450	5	1	lafon:Ouverture session
3570	22/12/2023 - 11:24	42019356	5	2	lafon: Fin session auto
3569	22/12/2023 - 11:17	41811793	22	1	Online: 3/Connexion serveur impossible
3568	22/12/2023 - 11:14	41722330	5	1	lafon:Ouverture session
3567	22/12/2023 - 10:46	40921349	5	2	lafon: Fin session auto
3566	22/12/2023 - 10:36	40613262	5	1	lafon:Ouverture session
3565	22/12/2023 - 10:34	40571427	5	2	lafon: Fin session auto
3564	22/12/2023 - 10:24	40265748	5	1	lafon:Ouverture session
3563	22/12/2023 - 09:58	39507941	5	2	lafon: Fin session auto
3562	22/12/2023 - 09:48	39214210	5	1	lafon:Ouverture session
3561	22/12/2023 - 02:00	25577294	14	12	T CARBURANT D1:en service 24H/24
3560	22/12/2023 - 02:00	25576685	9	4	T CARBURANT D1:LG1 00 FRAA403A VMini TRMC207
3559	22/12/2023 - 02:00	25576683	9	4	T CARBURANT D1:LG0 04 ESPA403A VMini TRMC207
3558	22/12/2023 - 02:00	25576568	9	4	T CARBURANT D1:bios:TRMC100B-appli:TRMC215A
3557	22/12/2023 - 02:00	25576547	9	4	E3 CALC 10:bios:TRMC100B-appli:TRMC215A
3556	22/12/2023 - 02:00	25576486	15	4	Site ouvert
3555	22/12/2023 - 02:00	25576425	27	3	Heartbeat active 15 mn


- Effectuer les vérifications des branchements
- Vérifier que le routeur a bien une IP WAN

<b>M1-NT23026</b>	RÉV. : 1	<b>NOTE TECHNIQUE</b>	<b>MADIC industries</b>
	DATE D'APPLICATION : 26/01/2024		
Ancienne Réf. :	PAGE : 8/14		




- Relancer un test FTP si vérification OK

### 2.3.3.2 Si Test FTP OK




- Sur EASYONLINE, aller dans « Réseau » qui se trouve dans le menu « Configuration générale »
- Vérifier que le contrôleur a bien remonté son IP WAN dans la colonne « Adresse IP » du volet « Réseau » ainsi que la date du battement de cœur.

M1-NT23026	RÉV. : 1	NOTE TECHNIQUE	MADIC industries
	DATE D'APPLICATION : 26/01/2024		
Ancienne Réf. :	PAGE : 9/14		



- Effectuer une synchronisation : laisser le choix proposé par EC (en général « différentielle »)



Votre contrôleur de site est maintenant configuré avec un battement de cœur.

M1-NT23026	RÉV. : 1	NOTE TECHNIQUE	MADIC industries
	DATE D'APPLICATION : 26/01/2024		
Ancienne Réf. :	PAGE : 10/14		

### 3 NOUVELLE INSTALLATION


#### 3.1 ROUTEUR

- Vérifier que le DynDNS est sur « Disable » et que le routeur a bien obtenu une IP WAN.



#### 3.2 AJOUT DU CONTRÔLEUR DE SITE DANS EASYONLINE

A la création du site, configurer le contrôleur de site en battement de cœur. Renseigner les paramètres réseau du contrôleur comme habituellement avec un routeur.



<b>M1-NT23026</b>	RÉV. : 1	<b>NOTE TECHNIQUE</b>	<b>MADIC industries</b>
	DATE D'APPLICATION : 26/01/2024		
Ancienne Réf. :	PAGE : 11/14	<b>SUPPRESSION DYNDNS POUR EASYONLINE VERSION 8.9</b>	

### 3.3 CÔTÉ CONTRÔLEUR DE SITE

Procéder à la mise en service du contrôleur comme habituellement cf. Manuel d'installation.

Après le dépôt du fichier config. XML, faire le test FTP.

#### 3.3.1 Si test FTP KO

- Effectuer les vérifications basiques (routeur, carte SIM, branchements ....)

#### 3.3.2 Si test FTP OK

- Lancer une synchronisation sur EASYONLINE

**EASYCONNECT** SYNCHRONISATION DU SITE : 001 NICO FORM

Visualisation détaillée des étapes :

- ✓ Génération des fichiers pour les identifiants du site
  - Fichier des caractères OK
  - Fichier des messages OK
  - Fichier des services OK
  - Fichier des identifiants site OK
  - Fichier des zones horaires OK
  - Fichier des jours et/ou des OK
- ✓ Génération des fichiers d'architecture du site
  - Fichier des zones OK
  - Fichier des terminaux OK
  - Fichier des distributeurs OK
  - Génération du fichier des profils OK
  - Fichier des zones horaires OK
  - Fichier des jours et/ou des OK
- ✓ Génération du fichier de configuration du site
  - Fichier de configuration du site OK
- ✗ Connexion au Site
  - Connexion au site KO
  - Réponse du site KO
  - Connexion au Site impossible de pinguer le site en automatique depuis cette page
- ✓ Synchronisation du site

Le contrôleur de site est paramétré pour envoyer son adresse web (IP V6V6) par traitement de cœur.  
La version du contrôleur de site n'est pas compatible avec cette fonctionnalité.  
Vous devez impérativement lancer la synchronisation depuis le contrôleur de site pour continuer.  
Dès que le contrôleur de site aura téléchargé sa nouvelle version (applicatif supérieur au sigal à 329 (EASYCARE) ou 532 (CTRL EASY)), le traitement de cœur sera effectué et EASYCONNECT pourra pinguer le contrôleur de site par son adresse web.  
Puis revenir sur cette page et valider pour continuer la synchronisation.  
Lien vers le contrôleur de site par son adresse V6V6  
Lien vers le contrôleur de site par son adresse IP

Continuer

### 3.4 ARRÊT SYNCHRONISATION CAR VERSION APPLICATIF EASYCARB INFÉRIEUR À EASB239A.

- Lancer la synchronisation depuis le contrôleur de site afin qu'il récupère la version EASB329A.

1707: FORMATION-1: FormationEC MAC AD : 00-07-55-00-12-2E

**NICO FORM**

MAINTENEUR 001-01 BIOS:EASB102B - APPLI :EASB329A-J.G.FRAA309A

Validation configuration du site

- Visualiser les paramètres réseaux du site
- Test des paramètres FTP
- Charger les paramètres réseaux du site

Synchronisation informations

- Synchronisation avec le serveur

Maintenance du site

- Mise à l'heure du site
- Visualisation des événements
- Téléchargement logiciels et bibliothèques de langues
- Reset du contrôleur de site
- Initialisation du contrôleur de site

LAFON Technologies MADIC Group Copyright 2008-2019

<b>M1-NT23026</b>	RÉV. : 1	<b>NOTE TECHNIQUE</b>	<b>MADIC industries</b>
	DATE D'APPLICATION : 26/01/2024		
Ancienne Réf. :	PAGE : 12/14	<b>SUPPRESSION DYNDNS POUR EASYONLINE</b>	
		<b>VERSION 8.9</b>	

▲ Non sécurisé | 192.168.1.2:8080



1707.FORMATION-1. FormationEC MACAD : 00-07-55-00-12-2E

## NICO FORM

MAINTENEUR 001-01 BIOS :EASB102B - APPLI : EASB329A -LG:FRAA309A

### SYNCHRONISATION DES INFORMATIONS

---

Synchronisation des informations avec le serveur de gestion en cours ...  
*Veuillez attendre avant de vous reconnecter*

- Se reconnecter au contrôleur de site

LAFON Technologies MADIC Group Copyright 2008-2019

- Cliquez sur  sur EASYONLINE pour poursuivre la synchro.

**EASYCONNECT** SYNCHRONISATION DU SITE : 001 NICO FORM

Visualisation détaillée des étapes :

- ✓ Génération des fichiers pour les Identifiants du site
  - 😊 Fichier des identifiants:OK
  - 😊 Fichier des messages:OK
  - 😊 Fichier des services:OK
  - 😊 Fichier des identifications libre:OK
  - 😊 Fichier des zones horaires:OK
  - 😊 Fichier des jours chômés:OK
- ✓ Génération des fichiers d'architecture du site
  - 😊 Fichier des cuves:OK
  - 😊 Fichier des terminaux:OK
  - 😊 Fichier des distributeurs:OK
  - 😊 Génération du fichier des pistolets:OK
  - 😊 Fichier des zones horaires:OK
  - 😊 Fichier des jours chômés:OK
- ✓ Génération du fichier de configuration du site
  - 😊 Fichier de configuration du site:OK
- ✓ Connexion au Site
  - ☹ Demande au site:KO
  - ☹ Réponse du site:KO
  - ☹ Connexion au Site :Impossible de joindre le site en automatique depuis cette page!
  - 😊 Lancement synchronisation depuis le contrôleur:déclenchée par utilisateur
  - 😊 Connexion manuelle:OK
- ✓ Synchronisation du site
  - 😊 Connexion du site en cours:OK
  - 😊 Chargement des données serveur en cours:OK
  - 😊 Synchronisation du site:OK
- ✓ Résultat de la synchronisation
  - 😊 Fichier des terminaux:OK
  - 😊 Fichier des distributeurs:OK
  - 😊 Génération du fichier des pistolets:OK
  - 😊 Fichier de configuration du site:OK
  - 😊 Fichier des cuves:OK
  - 😊 Fichier des produits:OK
  - 😊 Fichier des messages:OK
  - 😊 Fichier des identifications libre:OK
  - 😊 Fichier des zones horaires:OK
  - 😊 Fichier des jours chômés:OK
  - 😊 Fichier des services:OK
  - 😊 Fichier des identifiants:OK



<b>M1-NT23026</b>	RÉV. : 1	<b>NOTE TECHNIQUE</b>	<b>MADIC industries</b>
	DATE D'APPLICATION : 26/01/2024		
Ancienne Réf. :	PAGE : 13/14		

A la fin de la synchro, le contrôleur de site est en version EASB329A et a activé le battement de cœur.  
Côté EC, la version et l'adresse IP WAN ont bien été récupérées avec la date.

Réseau

Ligne 1 - 1

No	Nom contrôleur	Adresse IP	Type de connexion	Date du dernier vidage	Informations Version
1	Nico Form	90.117.88.91:8080 au 27/12/2023 10:20	Ethernet	27/12/2023 10:18	EASB329A

Ligne 1 - 1 Nouveau

**EASYCONNECT** x FORMATIONEC

Accueil | SITES | CUVES | SAISIE LIVRAISON | LISTE DES BARÈMES | AUTORISATION PONCTUELLE

Administration | FormationEC

Vous êtes ici : Accueil > Sites > Liste des sites > 001 Nico Form > Configuration générale > Modification d'un contrôleur

### MODIFICATION D'UN CONTRÔLEUR DE SITE EASY

*Veuillez remplir le formulaire ci-dessous (\* : champ obligatoire)*

Type de site : Easy

Contrôleur de site : EASYCARB

No ctil : 01

Nom du contrôleur de site : Nico Form

Versions logiciel

Bios : EASB102B	27/12/2023 10:02
Applicatif : EASB329A	27/12/2023 10:02

Réseau

Type de connexion : Ethernet

Adresse IP dynamique (DHCP ou modem GPRS) :

Adresse web :  Fixe  Par battement de cœur

90.117.88.91 au 27/12/2023 10:20

Mise à l'heure par battement de cœur

Paramètre actuel	Paramètre par défaut
Adresse IP : 192.168.1.2	192.168.1.87
Masque : 255.255.255.0	255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.1	0.0.0.0
DNS : 8.8.8.8	192.168.0.1
Port Http du contrôleur de site : 8080	80

<b>M1-NT23026</b>	RÉV. : 1	<b>NOTE TECHNIQUE</b>	<b>MADIC industries</b>
	DATE D'APPLICATION : 26/01/2024		
Ancienne Réf. :	PAGE : 14/14	<b>SUPPRESSION DYNDNS POUR EASYONLINE VERSION 8.9</b>	

- Relancer la synchro depuis EASYONLINE : le contrôleur de site est maintenant joignable depuis EC.



SYNCHRONISATION DU SITE : 001.NICO FORM

---

*Visualisation détaillée des étapes :*

- ✓ Génération des fichiers pour les identifiants du site
- ✓ Génération des fichiers d'architecture du site
- ✓ Génération du fichier de configuration du site
- 😊 Fichier de configuration du site:OK
- ✓ Connexion au Site
- 😊 Demande au site:OK
- 😊 Réponse du site:OK
- ✓ Synchronisation du site
- 😊 Connexion du site en cours:OK
- 😊 Chargement des données serveur en cours:OK
- 😊 Synchronisation du site:OK
- ✓ Résultat de la synchronisation
- 😊 Fichier de configuration du site:OK

✕ Fermer

Votre contrôleur de site est maintenant opérationnel avec la fonction battement de cœur.