

NT_2020_009	REV. : 01	NOTE TECHNIQUE	LAFON
	DATE : 24/08/2020		
Ancienne Réf. : X	PAGE : 1/5	SOLUTION DE RIGIDIFICATION TATSUNO SHARK	

HISTORIQUE DES REVISIONS					
REV.	DATE	OBJET	REDACTEUR	VERIFICATEUR	APPROBATEUR
01	24/08/2020	Première édition	STP	PROD	STP

SOMMAIRE /SUMMARY

SOMMAIRE / SUMMARY	1
1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION / PURPOSE AND APPLICATION FIELD	2
2 MATERIEL FOURNI PAR TATSUNO / MATERIAL SUPPLY BY TATSUNO	2
3 PROCEDURE D'INSTALLATION / INSTALLATION PROCEDURE	3

NT_2020_009	REV. : 01	NOTE TECHNIQUE	LAFON
	DATE : 24/08/2020		
Ancienne Réf. : X	PAGE : 2/5	SOLUTION DE RIGIDIFICATION TATSUNO SHARK	

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION / PURPOSE AND APPLICATION FIELD

Cette note technique détaille la procédure d'installation d'un kit de rigidification pour les appareils Shark de Tatsuno pour les séries BMP 500.

This technic note shows the procedure of installation of a kit to stiffen shark appareils from Tatsuno for the BMP 500 series.

2 MATERIEL FOURNI PAR TATSUNO / MATERIAL SUPPLY BY TATSUNO

Tatsuno europe vous fournit :

- 1 pièce de renfort plate
- 2 pièces de renfort en forme de « U » (les deux pièces sont identiques pour le coté droite et gauche)
- 3 vis
- 3 rondelles plates
- 3 rondelles ressort

TATSUNO EUROPE will supply you :

- 1 flat bracing
- 2 "U" shape bracing (same for the left and right side)
- 3 bolts
- 3 flat washers
- 3 spring washers



NT_2020_009	REV. : 01	NOTE TECHNIQUE	LAFON
	DATE : 24/08/2020	SOLUTION DE RIGIDIFICATION TATSUNO SHARK	
Ancienne Réf. : X	PAGE : 3/5		

3 PROCEDURE D'INSTALLATION / INSTALLATION PROCEDURE

Dévisser et retirer la vis et les rondelles qui tiennent le cadre avec la base de la structure.

Loose and remove the bolt with the washers holding the frame with the basement.



Insérer la pièce de support « U » dans le cadre

Slide « U » bracing onto the frame



Mettre la vis originale avec les rondelles dans le cadre.

Put original screw with washers into the frame



NT_2020_009	REV. : 01	NOTE TECHNIQUE	LAFON
	DATE : 24/08/2020	SOLUTION DE RIGIDIFICATION TATSUNO SHARK	
Ancienne Réf. : X	PAGE : 4/5		

Attacher la vis originale avec les rondelles dans le cadre.

Faire la même opération de l'autre côté du distributeur.

Fasten the original screw with washers into the frame.

Do the same on the opposite side of the dispenser.



Voici la vue originale.

This is the original view.



Placer la pièce de support plate sur la base du cadre et aligner les trous de la pièce de support avec les trous du cadre.

Place the flat bracing onto the baseframe and align the holes in the bracing with the holes in baseframe



NT_2020_009	REV. : 01	NOTE TECHNIQUE	LAFON
	DATE : 24/08/2020	SOLUTION DE RIGIDIFICATION TATSUNO SHARK	
Ancienne Réf. : X	PAGE : 5/5		

Mettre les nouvelles vis avec les rondelles dans les trous.

Put new screw with washers into the holes.

Attacher les nouvelles vis avec les rondelles dans les trous.

Fasten new screw with washers into the holes.



Vue finale.

Final view.

